

# Пластиковые модульные кнопки Harmony XB6 Ø16 мм



## Кнопки с пружинным возвратом

Цвет толкателя		○ Белый	● Черный	● Зеленый	● Красный	● Желт.	● Синий
Контакты		НО	НО+НЗ	НО	НЗ	НЗ	НО
Подключение		Разъемы 2.8 x 0.5 Faston или под пайку					
Изделие в сборе	Прямоугольная	XB6DA11B	XB6DA25B	XB6DA31B	XB6DA42B		-
	Квадратная	XB6CA11B	XB6CA25B	XB6CA31B	XB6CA42B		-
	Круглая	XB6AA11B	XB6AA25B	XB6AA31B	XB6AA42B		-
Корпус (отдельно)		ZB6Z1B	ZB6Z5B	ZB6Z1B	ZB6Z2B		ZB6Z1B
Головка (отдельно)	Прямоугольная	ZB6DA1	ZB6DA2	ZB6DA3	ZB6DA4	ZB6DA5	ZB6DA6
	Квадратная	ZB6CA1	ZB6CA2	ZB6CA3	ZB6CA4	ZB6CA5	ZB6CA6
	Круглая	ZB6AA1	ZB6AA2	ZB6AA3	ZB6AA4	ZB6AA5	ZB6AA6



## Кнопки аварийного останова с грибовидной головкой Ø 30 мм, триггерного действия

Цвет толкателя		● Красный	
Контакты		2НЗ+НО Возврат поворот.	2 НЗ + НО Возврат ключем
Подключение		Разъемы 2.8 x 0.5 Faston или под пайку	
Изделие в сборе		XB6AS8349B	XB6AS9349B
Корпус (отдельно)			ZB6Z4B
Головка (отдельно)		ZB6AS834	ZB6AS934



## Сигнальные лампы со встроенным светодиодом

Цвет		○ Белая	● Зеленая	● Красная	● Желтая	● Синяя
Напряжение, В		12..24 VDC				
Подключение		Разъемы 2.8 x 0.5 Faston или под пайку				
Изделия в сборе	Прямоугольные	XB6DV1BB	XB6DV3BB	XB6DV4BB	XB6DV5BB	-
	Квадратные	XB6CV1BB	XB6CV3BB	XB6CV4BB	XB6CV5BB	-
	Круглые	XB6AV1BB	XB6AV3BB	XB6AV4BB	XB6AV5BB	-
Корпус (отдельно)		ZB6EB1B	ZB6EB3B	ZB6EB4B	ZB6EB5B	ZB6EB6B
Головка (отдельно)	Прямоугольные	ZB6DV1	ZB6DV3	ZB6DV4	ZB6DV5	ZB6DV6
	Квадратные	ZB6CV1	ZB6CV3	ZB6CV4	ZB6CV5	ZB6CV6
	Круглые	ZB6AV1	ZB6AV3	ZB6AV4	ZB6AV5	ZB6AV6



## Переключатели

Положения		2 ∨	2 ∨	3 ∨	2 ∨	3 ∨
Контакты		НО		НО+НЗ		
Подключение		Разъемы 2.8 x 0.5 Faston или под пайку				
Изделие в сборе	Прямоугольные	XB6DD221B	XB6DD225B	XB6DD235B	XB6DGC5B	XB6DGH5B
	Квадратные	XB6CD221B	XB6CD225B	XB6CD235B	XB6CGC5B	XB6CGH5B
	Круглые	XB6AD221B	XB6AD225B	XB6AD235B	XB6AGC5B	XB6AGH5B
Корпус (отдельно)		ZB6EB1B			ZB6Z5B	
Головка (отдельно)	Прямоугольные	ZB6DD22	-	ZB6DD23	ZB6DDGC	ZB6DDGH
	Квадратные	ZB6CD22	-	ZB6CD23	ZB6CDGC	ZB6CDGH
	Круглые	ZB6AD22	-	ZB6AD23	ZB6ADGC	ZB6ADGH

# Пластиковые монолитные кнопки Harmony XB6E Ø16 мм



## Кнопки в сборе, IP65

Цвет толкателя	○ Белый	● Черный	● Зеленый	● Красный	● Желтый	● Синий	
Контакт	CO						
Подключение	Разъемы 2.8 x 0.5 Faston или под пайку						
Изделие в сборе	Прямоугольные	XB6EDA11P	XB6EDA21P	XB6EDA31P	XB6EDA41P	XB6EDA51P	XB6EDA61P
	Квадратные	XB6ECA11P	XB6ECA21P	XB6ECA31P	XB6ECA41P	XB6ECA51P	XB6ECA61P
	Круглые	XB6EAA11P	XB6EAA21P	XB6EAA31P	XB6EAA41P	XB6EAA51P	XB6EAA61P



## Кнопки аварийного останова с грибовидной головкой Ø 32, триггерного действия

Цвет толкателя	● Красный	С подсветкой, 24В LED
Контакты	2 НЗ Возврат поворотом	
Подключение	Разъемы 2.8 x 0.5 Faston или под пайку	
Изделие в сборе	XB6ETN521P	XB6ETI523P



## Сигнальные лампы со встроенным светодиодом, IP65

Цвет	○ White	● Green	● Red	● Yellow	● Blue	● Orange	
Напряжение, В	12 VDC						
Подключение	Разъемы 2.8 x 0.5 Faston или под пайку						
Изделие в сборе	Прямоугольные	XB6EDV1JP	XB6EDV3JP	XB6EDV4JP	XB6EDV5JP	XB6EDV6JP	XB6EDV8JP
	Квадратные	XB6ECV1JP	XB6ECV3JP	XB6ECV4JP	XB6ECV5JP	XB6ECV6JP	XB6ECV8JP
	Круглые	XB6EAV1JP	XB6EAV3JP	XB6EAV4JP	XB6EAV5JP	XB6EAV6JP	XB6EAV8JP



## Переключатели и переключатели с ключом

Тип	Стандартная черная рукоятка			С ключом			
Положения	2 √	2 √	3 √	2 √	2 √	3 √	
Контакты	HO+H3	2HO+2H3		HO+H3	2HO+2H3		
Connection	Разъемы 2.8 x 0.5 Faston или под пайку						
Complete product	Прямоугольные	XB6EDD221P	XB6EDD222P	XB6EDD232P	XB6EDG221P	XB6EDG222P	XB6EDG232P
	Квадратные	XB6ECD221P	XB6ECD222P	XB6ECD232P	XB6ECG221P	XB6ECG222P	XB6ECG232P
	Круглые	XB6EAD221P	XB6EAD222P	XB6EAD232P	XB6EAG221P	XB6EAG222P	XB6EAG232P